

## ФЛЕХВЕНТ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent 1/8 без отсечного клапана	10,0	120	30	67	R 1/8" HP	27775
Flexvent 3/8 с отсечным клапаном	10,0	120	30	78	R 3/8" HP	27750
Flexvent 3/8 без отсечного клапана	10,0	120	30	66	G 3/8" HP	27725
Flexvent 1/2 — 3/8 с отсечным клапаном	10,0	120	30	86 — 75,5	R 1/2" / R 3/8" HP	27780
Flexvent 1/2 с отсечным клапаном	10,0	120	30	75,5	R 1/2" HP	89000
Flexvent 1/2 без отсечного клапана, белый	10,0	120	31	71	R 1/2" HP	27743
Flexvent 3/4 с отсечным клапаном	10,0	120	30	74,5	R 3/4" HP	27735



### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent H угловые

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent H 1/2, без отсечного клапана, никелированный	10,0	120	31	70	R 1/2" HP	27710
Flexvent H 1/2, без отсечного клапана, белый	10,0	120	31	70	R 1/2" HP	27711



### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent Top повышенной производительности, ремонтпригодные

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent Top без отсечного клапана	10,0	120	54	86	Rp 1/2" BP	28515
Flexvent Top, с отсечным клапаном, белый	10,0	120	54	86	R 3/8" HP	28510



### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent Super повышенной производительности

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent Super 1/2 без отсечного клапана	10,0	120	73	119	1/2" BP	28520
Клапан отсечной Flexvent Super	10,0	120	-	-	1/2" HP	28525



### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent MAX, для систем с высоким давлением, PN 25 бар

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent MAX 3/4 без отсечного клапана	25	120	77	120	Rp 3/4" HP	28550



### Воздухоотводчики ручные латунные Flexvent Solar для гелиосистем

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent Solar 3/8 без отсечного клапана	10,0	200	30	75,5	3/8" HP	27785



### Воздухоотводчики автоматические латунные Flexvent Top Solar с шаровым краном для гелиосистем

Наименование	P <sub>раб</sub> <sup>г</sup> бар	t <sub>max</sub> <sup>г</sup> °C	Размеры		Тип присоединения	Артикул
			Ø мм	В мм		
Flexvent Top Solar 3/8 с шаровым краном	10,0	180	30	75,5	G 3/8" HP	28505

